


Консервация Евролос ГРУНТ

Для прекращения работы станции на срок от 4х недель и более, либо на зимний период, необходимо проводить консервацию в несколько этапов.

- 01** Откройте крышку. Отключите кабель питания воздушного компрессора от розетки. Унесите компрессор в сухое помещение (см. условия хранения в техническом паспорте).




- 02** **Только в случае сделанного ТО менее 1 месяца назад (либо станция не эксплуатировалась)**

Во 2-ю и 5-ю камеры опустите по две пластиковые 2-х литровые бутылки, наполовину наполненные песком. В 3-ю камеру нужно опустить 5-ти литровую бутылку, также наполовину наполненную песком.

Это необходимо чтобы во время возможного замерзания воды в станции основное давление приняли на себя именно бутылки, а не стенки станции.

К горлышкам бутылок привяжите синтетическую верёвку, чтобы достать их необходимо во время расконсервации.



- 03** Накройте крышку вспененным фольгированным полиэтиленом 10 мм или более (фольгой вниз) с минимальным запасом 0.5 метра от края и фиксируем его положение. Цель укрывного материала не только сохранить тепло, но и отвести влагу от станции.

